

Beheizbarer elektrischer Massageschuh

Modell: JP-M7046

Gebrauchsanweisung Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns durch den Kauf dieses Produkts. Wir sind überzeugt, dass Sie damit vollkommen zufrieden sein werden. Diese Anleitung dient der korrekten Verwendung des Produkts. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und Hinweise zur Verwendung und Pflege des Produkts. Wichtige Sicherheitshinweise: 1. Ziehen Sie nach Gebrauch und vor der Reinigung immer den Netzstecker. 2. Sollte das Gerät in Wasser fallen, berühren Sie es nicht und ziehen Sie sofort den Netzstecker. 3. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Baden oder Duschen. 4. Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen kann.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Nicht verwenden, wenn es gefaltet oder zerknittert ist.
2. Keine Nadeln hineinstecken.
3. Nicht verwenden, wenn es nass ist.
4. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
5. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
6. Bei Verwendung durch Kinder, Kranke oder Menschen mit Behinderung ist die Aufsicht einer verantwortlichen Person erforderlich.
7. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
8. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist.
9. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Produkt ins Wasser gefallen ist oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
10. Tragen Sie das Produkt nicht am Netzkabel.
11. Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke.
12. Übermäßige Hitze kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
13. Wir empfehlen, das Gerät nicht länger als 45 Minuten zu verwenden. Es kann zu Überhitzung kommen.
14. Schalten Sie das Gerät im Falle einer Überhitzung aus und lassen Sie es abkühlen.
15. Wenden Sie sich bei Problemen an ein autorisiertes Servicecenter.

16. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
17. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein.
18. Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Aerosolen oder Sauerstoffentwicklung.

Warnung

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 45 Minuten an derselben Körperstelle.

Dieses Produkt ersetzt keine ärztliche Behandlung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Verletzungen an den Füßen haben.

Das Produkt darf nur von Kindern ab 12 Jahren verwendet werden.

Das Produkt darf nicht von Personen mit eingeschränkter Wärmeempfindung verwendet werden.

Verwenden Sie das Produkt niemals im Schlaf.

Bedienung – Bedienungsanleitung

Stecken Sie beide Füße in den Innenteil des „Schuhs“.

Starten Sie Massage und Heizung durch Bewegen der Tasten am Controller.

Massage

Zum Einschalten der Massage stellen Sie die MASSAGE-Taste auf HI (stärkere Vibration) oder LO (schwächere Vibration). Zum Ausschalten der Massage stellen Sie die MASSAGE-Taste auf die mittlere Position OFF.

Heizung

Zum Einschalten der Heizung stellen Sie die HEAT-Taste auf HI (stärkere Heizstufe) oder LO (schwächere Heizstufe). Zum Ausschalten der Massage stellen Sie die HEAT-Taste auf die mittlere Position OFF.

Pflege

Die mit Waschsymbolen gekennzeichneten Teile des Produkts können gemäß den Anweisungen auf diesen Symbolen gereinigt werden.

Der Heiz- und Vibrationsbereich (d. h. der Bereich mit dem Netzkabel und dem Controller) darf nicht gewaschen oder gereinigt werden, sodass er nass wird! Aufbewahrung Zum Verstauen den Schuh nicht zusammenrollen. Falten Sie ihn vorsichtig und sanft in seine ursprüngliche Form (keine scharfen Knicke durch Gewalt erzeugen). Bewahren Sie den Schuh in einer separaten, stabilen Verpackung auf und legen Sie nichts darauf. Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort. Umweltschutz: Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll, wenn es ausgedient hat oder nicht mehr repariert werden kann. Geben Sie es zur ordnungsgemäßen Entsorgung kostenlos an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab. Die korrekte Entsorgung trägt zum Schutz wertvoller natürlicher Ressourcen bei und hilft, potenzielle negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Bei

unsachgemäßer Entsorgung können gemäß den nationalen Bestimmungen Bußgelder verhängt werden.

Service

Sollten Sie nach dem Kauf einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts die Anweisungen in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Reklamationen werden nicht anerkannt, wenn Sie das Produkt verändert oder die Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht befolgt haben.

Die korrekte Verwendung des Produkts ist nicht möglich. Die Garantie gilt nicht für:

- natürlichen Verschleiß der Funktionsteile des Produkts aufgrund seiner Nutzung;
- Serviceeinsätze im Rahmen der üblichen Produktwartung (z. B. Reinigung, Austausch von Verschleißteilen usw.);
- Mängel, die durch äußere Einflüsse (z. B. Witterungseinflüsse, Staub, unsachgemäße Verwendung usw.) verursacht wurden;
- mechanische Schäden durch Herunterfallen des Produkts.
- Für mechanische Schäden durch Herunterfallen, Stöße, Schläge usw.
- Für Schäden durch unsachgemäße Handhabung, Überladung, Verwendung falscher Teile, ungeeignetes Zubehör oder ungeeignetes Werkzeug usw.

Bei Reklamationen, weil das Produkt während des Transports nicht ausreichend gegen mechanische Schäden gesichert war, trägt der Eigentümer das Risiko.

Der Lieferant behält sich das Recht vor, die Gebrauchsanweisung jederzeit zu ändern und haftet nicht für Druckfehler. Abbildungen und Beschreibungen können je nach Modell vom tatsächlichen Produkt abweichen.

NICHT TROCKNEN!

NICHT AUSWÜRFEN!

In der Waschmaschine waschen,

normale mechanische Funktion: Spülen

und Schleudern

NICHT WASCHEN! NICHT BÜGELN!

NICHT KLEINEN!

NICHT EINSTECHEN!