

Anleitung

Liebe Kundinnen und Kunden,
Vielen Dank für Ihr Vertrauen mit dem Kauf dieses Produkts. Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts.
Bewahren Sie sie gut auf, damit Sie sie jederzeit wieder lesen können!

Anleitung:

1. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
2. Vermeiden Sie das Eindringen von Haaren und anderen kleinen Gegenständen in den Ventilator, da diese die Funktion beeinträchtigen.
3. Bei ungewöhnlichem Verhalten des Produkts das Gerät nicht verwenden.
4. Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
6. Wenn Sie keine Bedienung am Gerätedisplay vornehmen, wechselt es innerhalb von 5 Sekunden zur Akkuladestandsanzeige.

Anwendung:

- Um den Hals tragen
- Zum Ein- und Ausschalten die EIN/AUS-Taste drücken
- 5 einstellbare Luftstromgeschwindigkeiten, die Tasten nacheinander drücken

Technische Daten:

Akku: Lithium 3.000 mAh
Eingang: USB 5 V/1 A
Ausgangsleistung: 4,5 W

Umweltschutz

Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer oder wenn eine Reparatur unwirtschaftlich wäre, nicht in den Hausmüll. Geben Sie es zur ordnungsgemäßen Entsorgung an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder die nächstgelegene Sammelstelle. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle können gemäß den nationalen Vorschriften Bußgelder verhängt werden.

Service

Sollten Sie nach dem Kauf einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts die Anweisungen in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Der Anspruch wird nicht berücksichtigt, wenn Sie das Produkt verändert oder die Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht befolgt haben.

Die Garantie gilt nicht

- für natürlichen Verschleiß der Funktionsteile des Produkts durch normalen Gebrauch
- für Serviceeinsätze im Zusammenhang mit der üblichen Wartung des Produkts (z. B. Reinigung, Austausch von Verschleißteilen)
- für Defekte, die durch äußere Einflüsse (z. B. Witterungsbedingungen, Staub, unsachgemäße

Verwendung usw.) verursacht wurden

- für mechanische Beschädigungen durch Herunterfallen, Stöße, Schläge usw.
- für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Verwendung des Produkts entgegen der Bedienungsanleitung, Überlastung, Verwendung falscher oder nicht originaler Teile, Verwendung ungeeigneten oder nicht originalen Zubehörs oder ungeeigneten Werkzeugs usw. verursacht wurden
- für Schäden, die durch die Verwendung nicht originaler Adapter oder die Verwendung eines Originaladapters für ein anderes Produkt verursacht wurden. Die gegenseitige Kompatibilität innerhalb eines Produkts muss stets gewährleistet sein.

Bei reklamierten Produkten, die während des Transports nicht ordnungsgemäß gegen mechanische Beschädigungen gesichert wurden, trägt der Eigentümer das Risiko etwaiger Schäden. Der Lieferant behält sich Änderungen der Bedienungsanleitung vor und haftet nicht für eventuelle Druckfehler. Die Abbildungen und Beschreibungen können je nach Modell von der Realität abweichen.